

MANUEL DU PRODUIT

1. Informations sur le produit

Nom du produit : [SolarKit][SolarPanel][Inverter]

Modèle : [SEP-12K-D6000220, SEP-12K-D7000220, SEP-12K-D10000220, SEP-11K-D6000220, SEP-11K-D7000220, SEP-11K-D10000220, SEP-11K-E10000220, SEP-12K-E10000220, SEP-18K-E10000220, SEP-18K-D10000220, SEP-IJ-1224220-20000, SEP-IJ-1224220-30000]

Numéro de lot/série : [2026010101-256789]

2. INFORMATIONS SUR LE FABRICANT ET LE REPRÉSENTANT UE

- Fabricant : Assistant

Nom de l'entreprise : Guangzhou Carry New Energy Co Ltd.

Adresse complète : Unité 105, Bâtiment 3, N°273 South Jilu, Avenue Industrielle, District de Haizhu, Guangzhou

Email : admin@carryenergy.cn

- Représentant autorisé de l'UE :

Nom de la société AR : PROCONSEIL FR

Adresse complète : 8 bis rue Abel 75012 Paris

Tél : 0780843245

3. Informations sur la conformité

Rapport CE n°OCET24030535001EC

Cette déclaration est émise sous la seule responsabilité du Fabricant.

L'objet de la déclaration décrite ci-dessus est conforme à l'harmonisation pertinente de l'Union.
législation :

La conformité est démontrée par le respect des exigences applicables des documents suivants :

Référence et Date	Titre
EN IEC 61000-6-3:2021	2014/30/UE Compatibilité électromagnétique
EN IEC 61000-6-1:2019	
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	

4.Sécurité et avertissements

□ Informations importantes sur la sécurité

Lisez toutes les instructions avant utilisation. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages au cause de blessures corporelles.

- Attention : Gardez l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
- Tenir hors de portée des enfants, sauf sous la surveillance d'un adulte.
- N'utilisez pas ce produit à des fins autres que celles pour lesquelles il est destiné.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation ; ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Suivez les consignes d'installation et d'utilisation pour éviter les blessures.
- Ne pas exposer à l'eau ou à l'humidité.
- Manipuler avec précaution pour éviter les coupures ou les blessures.

5.Mode d'emploi

- A. Connectez le contrôleur à la batterie (rouge +, noir -) à l'aide des pinces.
- B. Connectez le panneau solaire au contrôleur via un câble DC.
- C. Connectez l'onduleur à la batterie (rouge +, noir -) à l'aide de pinces.
- D. Branchez les appareils dans la prise AC de l'onduleur.

REMARQUE : Assistant

- Ne renversez pas la polarité (rouge +, noir -) !
- Panneau de protection avant connexion (éviter les chocs).
- Ne surchargez pas l'onduleur (charge $\leq$ puissance nominale).